



# MONTAGEANLEITUNG

automatischer Handdesinfektionsspender stehend

## 1. Schrauben in Löcher drehen



Drehen Sie die drei mitgelieferten Schrauben rund zwei Millimeter tief in die drei vorgesehenen Löcher. Es sollte danach genug Platz bleiben, um die Basisplatte einhängen zu können.

## 2. Basisplatte einhängen



Die Beilagscheiben sollten sich zwischen Schraubenkopf und Basisplatte befinden.

## 3. Schrauben festziehen



Vermeiden Sie übermäßiges Festziehen, um die Basisplatte nicht zu beschädigen.

## 4. Dosiervorrichtung einsetzen



Legen sie die Dosiervorrichtung schräg in die Fassung und drücken Sie diese von vorne/oben nach hinten unten. Bei Einrasten der Vorrichtung hören sie ein Klickgeräusch. Setzen Sie danach den Desinfektionsbehälter ein und schalten Sie das Gerät ein (grüner Kreis).

## 5. Weitere Informationen

Der Desinfektionsspender wird gerade in die Fassung geschoben (nicht von oben). Orientieren Sie sich dabei an den Vertiefungen der Dosiervorrichtung.

Mit den Tasten Über dem Einschaltknopf haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Menge, die pro Verwendung abgegeben werden soll, einzustellen.